

소켓 연결

SAFETY
안전

SENSOR1
24V
센서1

SENSOR2
24V
센서2

Backup Battery

24V 비상용 배터리

Sensor
24V
내부센서

Switch
터치
스위치

Lock
12V
잠금

조작부

열림 방향

좌 · 우

상태 / 설정값

UP

DOWN

SET

설정 방법 →

설정 항목

번호	설정 항목	조정 범위	초기값
1	열림 속도	20~99	80
2	닫힘 속도	20~99	50
3	열림 감속 속도	02~30	5
4	닫힘 감속 속도	02~30	5
5	열림 감속 거리	10~50	30
6	닫힘 감속 거리	10~50	30
7	열림 유지 시간	00~60	5
15	열림 충돌 세기	1~5	2
16	닫힘 충돌 세기	1~5	2

15·16번: 숫자가 클수록 충돌 세기가 커집니다.

설정 방법

C0에서 시작

UP

번호 선택

SET

현재값 확인

UP/DOWN

원하는 값 조절

SET

저장·적용

저장 후 → 설정 번호가 다시 표시됩니다.

터치·센서 신호 입력 → C0 복귀

상태 / 오류 표시

C0

자동 모드

C8

열림 유지

E1

과전류 보호

E2

모터 오류

AUTO MOVIC

오토모빅 자동문 시스템

02-429-1199

K

S/N

MODEL: AMC-001

제조원: (주)서해알루미늄

D/C

구동 / 전원

POWER
AC220V

MOTOR